

## Avertismente de siguranță pentru utilizarea șezlongurilor și a șezlongurilor în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

---

### Înainte de utilizare:

- 1. Familiarizarea cu manualul:**
    - Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
    - Asigurați-vă că produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută (de exemplu, grădină sau plajă).
  - 2. Inspecție înainte de utilizare:**
    - Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă șezlongul sau fotoliul sunt deteriorate, cum ar fi crăpături, șuruburi slăbite sau țesătură deteriorată.
    - Nu utilizați produsul dacă observați orice deteriorare - acest lucru ar putea duce la un accident.
  - 3. Asamblare și configurare:**
    - Așezați șezlongul pe o suprafață stabilă, plană, pentru a preveni răsturnarea acestuia.
    - Asigurați-vă că toate mecanismele de reglare și blocare sunt asamblate și fixate corect înainte de utilizare.
- 

### În timpul utilizării:

- 1. Utilizare corectă:**
    - Nu depășiți greutatea maximă a utilizatorului specificată de producător.
    - Utilizați produsul conform destinației - evitați mișcările bruște care pot cauza răsturnarea șezlongului.
  - 2. Protecția copilului:**
    - Nu permiteți copiilor să se joace cu mecanismele de pliere sau de reglare. - acestea pot cauza blocarea degetelor sau alte leziuni.
    - Copiii trebuie să folosească șezlongurile numai sub supravegherea unui adult.
  - 3. Condiții meteorologice:**
    - Evitați utilizarea șezlongului în timpul vânturilor puternice sau furtunilor - structura ușoară poate fi răsturnată sau deteriorată.
    - Dacă șezlongul este lăsat afară pentru perioade lungi de timp, protejați-l de condițiile meteorologice extreme (de exemplu, ploaie sau raze UV) pentru a preveni uzura prematură.
  - 4. Mecanisme de pliere sigure:**
    - Asigurați-vă că fotoliul culisant este complet extins și blocat într-o poziție stabilă înainte de utilizare.
    - Fiți întotdeauna atenți când împăturiți pentru a evita tăierea degetelor.
-

## **Întreținere și depozitare:**

### **1. Întreținere regulată:**

- Verificați periodic șuruburile și mecanismele de reglare - strângeți sau înlocuiți dacă este necesar.
- Curățați suprafața șezlongului în conformitate cu recomandările producătorului, folosind produse de curățare adecvate.

### **2. Depozitare:**

- Depozitați șezlongul într-un loc uscat, acoperit, atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
  - Folosiți capace de protecție pentru a minimiza impactul condițiilor meteorologice.
- 

## **Utilizarea în zonele publice:**

- Dacă șezlongul este utilizat în zone publice (de exemplu, piscine sau centre de agrement), asigurați-vă că acesta respectă cerințele de siguranță stabilite de reglementările locale și GPSR, precum și certificatele necesare.
  - Asigurați-vă că șezlongul este distanțat corespunzător și nu reprezintă un pericol pentru alți utilizatori, în special pe plaje, în parcuri sau în piscine publice.
  - Nu lăsați niciodată patul solar nesupravegheat în locuri publice pentru a evita deteriorarea, furtul sau utilizarea iresponsabilă de către terțe părți.
  - În zonele publice, șezlongurile trebuie verificate periodic de către un administrator pentru a verifica dacă sunt deteriorate și dacă respectă standardele de siguranță.
  - Cabinele trebuie amplasate astfel încât să nu blocheze căile de evacuare sau de circulație.
  - Dacă observați o saltea solară deteriorată într-o zonă publică, vă rugăm să o raportați imediat personalului instalației pentru a preveni utilizarea în continuare.
- 

## **Avertismente suplimentare:**

### **1. Evitați modificările:**

- Nu efectuați singur modificări sau reparații la șezlong, care pot afecta stabilitatea și siguranța acestuia.

### **2. Avertismente privind țesăturile și materialele:**

- Țesăturile și materialele pot deveni fierbinți atunci când sunt expuse la soare - verificați dacă suprafața nu este prea fierbinte înainte de utilizare pentru a evita arsurile.

---

**Rețineți:** respectarea regulilor de mai sus vă va asigura nu numai confortul, ci și siguranța șezlongurilor și a șezlongurilor de grădină, minimizând riscul de accidente și deteriorări.