

Avertismente de siguranță pentru utilizarea de adăposturi și foișoare în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

Înainte de utilizare:

- 1. Familiarizarea cu documentația:**
 - Înainte de instalare, citiți în detaliu instrucțiunile de utilizare și instalare ale producătorului.
 - Verificați dacă toate componentele sunt complete și în stare bună de funcționare.
 - 2. Selectarea sitului:**
 - Așezați șopronul sau foișorul pe un teren stabil și plan pentru a evita riscul ca structura să se răstoarne.
 - Evitați amplasarea structurilor în zone supuse vânturilor puternice, pe terenuri îmbibate cu apă sau în zone cu sol instabil.
 - 3. Asamblare:**
 - Structura trebuie să fie asamblată în conformitate cu instrucțiunile, folosind toate componentele de asamblare furnizate de producător.
 - Pentru foișoarele montate pe perete, asigurați-vă că acestea sunt ancorate corespunzător de perete și de sol.
 - 4. Securitate structurală:**
 - Acoperișurile și foișoarele independente trebuie ancorate corect la sol, folosind ancore puternice sau sisteme de montare adaptate la tipul de sol.
-

În timpul utilizării:

- 1. Utilizare sigură:**
 - Evitați supraîncărcarea structurii, cum ar fi agățarea de obiecte grele pe ea, care îi pot slăbi stabilitatea.
 - În cazul chioșcurilor cu geamuri, evitați impacturile care pot deteriora geamul.
- 2. Siguranța copiilor:**
 - Nu permiteți copiilor să se cațere pe elementele structurale ale șopronului sau foișorului.
 - Asigurați zonele care ar putea fi potențial periculoase, cum ar fi marginile ascuțite sau piesele libere.
- 3. Condiții meteorologice:**
 - În caz de vânt puternic, furtună, ploaie abundantă sau ninsoare, întrerupeți imediat utilizarea și, dacă este posibil, demontați foișorul portabil sau îndepărtați elementele acoperișului.
 - Îndepărtați în mod regulat zăpada acumulată pe acoperiș pentru a evita supraîncărcarea structurii.
- 4. Protecția utilizatorului:**
 - Asigurați-vă că copiii folosesc adăposturile și foișoarele sub supravegherea unui adult.

- Asigurați-vă că foisorul este lipsit de margini ascuțite, deteriorări sau alte pericole care ar putea provoca răni.
-

Întreținere și inspecții:

1. Inspecții periodice:

- Verificați periodic stabilitatea structurii și starea îmbinărilor, a dispozitivelor de fixare și ancorare.
- Dacă observați fisuri, coroziune sau alte deteriorări, reparați sau înlocuiți imediat componentele deteriorate.

2. Asigurarea materialelor:

- Șoproanele și foșoarele din lemn trebuie impregnate cu agenți de protecție pentru a le împiedica să fie deteriorate de umiditate, insecte sau radiații UV.
- Componentele metalice trebuie protejate împotriva coroziunii cu vopsele de protecție sau preparate anticorrosive.

3. Curățare:

- Curățați periodic acoperișul, pereții și baza structurii de frunze, noroi sau alte resturi care pot accelera degradarea materialelor.
-

Avertismente suplimentare:

1. Siguranța împotriva incendiilor:

- Nu utilizați focuri deschise (de exemplu, grătare, torțe, aragazuri) în interiorul șoproanelor și foșoarelor, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod specific de producător și structura este ventilată corespunzător.
- Păstrați o distanță sigură față de sursele de foc pentru a evita riscul de incendiu.

2. Utilizarea în zonele publice:

- În spațiile publice, cum ar fi parcurile, restaurantele sau locurile de joacă, asigurați-vă că structura respectă normele locale de siguranță și că este inspectată periodic pentru a depista eventuale deteriorări.
- Asigurați structura împotriva îndepărtării sau relocării neautorizate.

3. Reglarea încărcăturii:

- Foșoarele proiectate pentru adunări mai mari (de exemplu, evenimente) trebuie să fie adecvate pentru utilizare intensivă și să îndeplinească standarde mai ridicate de durabilitate.
-

Rețineți: Îngrijirea regulată a șopronului sau a foisorului, respectarea regulilor de utilizare și reacționarea promptă în caz de deteriorare sunt esențiale pentru a asigura siguranța utilizatorilor și durabilitatea structurii.