

Avertismente de siguranță pentru utilizarea și a fierbătoarelor de grădină în conformitate cu GPSR (Regulamentul privind siguranța generală a produselor).

Înainte de utilizare:

- 1. Verificați starea tehnică:**
 - Asigurați-vă că șemineul sau cazanul nu prezintă deteriorări vizibile, cum ar fi fisuri, coroziune sau piese slăbite.
 - 2. Alegerea locului potrivit:**
 - Așezați vatra sau cazanul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la foc, cum ar fi beton sau pietriș.
 - Păstrați o distanță de siguranță față de materialele inflamabile, cum ar fi structurile din lemn, mobilierul sau vegetația.
 - 3. Familiarizarea cu manualul:**
 - Citiți instrucțiunile producătorului privind utilizarea, întreținerea și combustibil.
-

În timpul utilizării:

- 1. Aprindere atentă:**
 - Utilizați numai materialele de încălzire recomandate, cum ar fi lemnul, brichetele sau cărbunile.
 - Nu utilizați lichide inflamabile, cum ar fi benzina sau alcoolul, pentru a porni un incendiu.
 - 2. Luați măsuri de precauție:**
 - Nu lăsați niciodată vatra sau cazanul nesupravegheate, în special atunci când copiii sau animalele sunt în apropiere.
 - Utilizați instrumente adecvate, cum ar fi clești sau mănuși de protecție, pentru a manipula focurile și obiectele fierbinți.
 - 3. Controlul flăcării:**
 - Nu aprindeți un foc prea mare pentru a evita riscul de propagare a flăcărilor.
 - Asigurați-vă că aveți acces la un stingător de incendiu, nisip sau apă în cazul unui incendiu necontrolat.
 - 4. Ventilație:**
 - Utilizați șemineul sau cazanul numai în aer liber, într-o zonă bine ventilată, pentru a evita otrăvirea cu monoxid de carbon.
 - 5. Utilizarea în siguranță a cazanului:**
 - Asigurați-vă că cazanul este atârnat stabil sau așezat pe o bază.
 - Nu umpleți niciodată prea mult cazanul pentru a evita vărsarea conținutului fierbinte.
-

După utilizare:

1. Stingerea incendiului:

- Lăsați focul să se stingă singur sau folosiți mijloace adecvate, cum ar fi nisipul, pentru a stinge focul în siguranță.
- Nu turnați apă direct pe o vatră sau un cazan fierbinte pentru a evita crăparea materialului.

2. Curățare și întreținere:

- După ce s-a răcit, eliminați cenușa și combustibilul rezidual în conformitate cu recomandările producătorului.
- Verificați periodic starea tehnică, inclusiv șuruburile, mânerele și suprafața pentru a evita deteriorarea.

3. Depozitare:

- Dacă nu se utilizează pentru o perioadă lungă de timp, depozitați focarul și cazanul într-un loc uscat pentru a preveni coroziunea.
- Folosiți capace de protecție pentru a vă proteja echipamentul de intemperii.

Avertismente suplimentare:

1. Protecție pentru copii și animale:

- Așezați vatra sau cazanul departe de copii și animalelor, chiar și după stingere, când aparatul poate fi încă fierbinte.

2. Protecția mediului:

- Evitați să ardeți deșeuri, plastic sau alte materiale care pot emite substanțe nocive.
- Aruncați cenușa într-un mod care respectă reglementările locale, de exemplu, ca îngrășământ sau în containerele pentru deșeuri mixte.

3. Evitarea supraîncălzirii:

- Nu acoperiți gurile de aerisire ale focarului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aparatului.

4. Conformitatea cu reglementările locale:

- Verificați dacă utilizarea focurilor deschise în locația dvs. este permisă și conformă cu reglementările în vigoare.

Nu uitați:

Căminele și fierbătoarele de grădină necesită îngrijire și respectarea măsurilor de siguranță. Întreținerea regulată și utilizarea conștientă minimizează riscul de accidente și vă permit să vă bucurați de funcționalitatea lor în mod responsabil și în siguranță.