

Avertismente de siguranță pentru utilizarea canapelelor, fotoliilor canapele, fotolii și scaune de grădină în conformitate cu GPSR (Regulamentul privind siguranța generală a produselor)

Reguli generale pentru utilizarea mobilierului de grădină:

- 1. Stabilitate și substrat:**
 - Așezați mobilierul pe o suprafață stabilă, plană, pentru a preveni răsturnarea.
 - Evitați amplasarea mobilierului pe suprafețe inegale sau alunecoase, cum ar fi iarba udă, pietriș sau gresie.
 - 2. Utilizare corectă:**
 - Utilizați mobilierul conform destinației sale. Canapelele și fotoliile sunt proiectate pentru ședere, nu stați pe ele și nu le folosiți ca scări.
 - Nu supraîncărcați mobilierul - respectați sarcina maximă specificată de producător.
 - 3. Factori meteorologici:**
 - Nu utilizați mobilierul în timpul vânturilor puternice, ploii sau furtunilor.
 - Dacă este posibil, protejați-vă mobilierul de condițiile meteorologice extreme, cum ar fi ploaia puternică sau zăpada.
 - 4. Siguranța copiilor:**
 - Țineți copiii departe de părțile mobile ale mobilierului (de exemplu, mecanismele de pliere sau desfășurare).
 - Asigurați-vă că copiii folosesc mobilierul în siguranță și sub supravegherea unui adult.
-

Avertismente specifice pentru canapele și scaune de grădină:

- 1. Material și construcție scaun:**
 - Înainte de utilizare, verificați dacă materialul scaunului (de ex. țesătură, plasă sau plastic) nu este deteriorat, rupt sau slăbit.
 - Asigurați-vă că rama mobilei (metal, lemn sau plastic) nu are fisuri sau margini ascuțite.
 - 2. Mecanisme de ajustare:**
 - Dacă canapeaua sau fotoliul are o funcție de reglare a poziției, asigurați-vă că toate mecanismele sunt corect setate și blocate înainte de utilizare.
 - Atunci când repositionați mecanismul, țineți-vă mâinile departe de piesele în mișcare pentru a evita blocarea.
 - 3. Perne și accesorii:**
 - Utilizați pernele și alte accesorii numai pe suprafețe uscate pentru a preveni acumularea de umiditate și mucegai.
 - Protejați componentele materiale de expunerea prelungită la razele UV, care pot provoca decolorarea și degradarea materialelor.
-

Avertismente specifice pentru scaune de grădină:

1. Scaune pliabile:

- Asigurați-vă că mecanismul de pliere este fixat corect înainte de utilizare.
- Nu repositionați mecanismul în timp ce cineva este așezat în scaun.

2. Stabilitate:

- Evitați să vă aplecați pe spate sau să vă sprijiniți pe două picioare de scaun pentru a preveni căderea.
- Verificați dacă scaunul este complet întins și stabil înainte de a vă lua locul.

3. Depozitare:

- După utilizare, depozitați scaunele într-un loc uscat sau acoperiți-le cu o husă impermeabilă.
-

Întreținere și depozitare:

1. Protecție împotriva intemperiilor:

- Dacă mobilierul dvs. nu este rezistent la intemperii, depozitați-l într-o zonă acoperită în caz de ploaie, zăpadă sau soare intens.
- Folosiți huse de protecție pentru a vă proteja mobilierul de umiditate și a radiațiilor UV.

2. Inspecție periodică:

- Verificați periodic starea mobilierului, acordând atenție șuruburilor, îmbinărilor și materialelor scaunului. Dacă este necesar, strângeți șuruburile sau înlocuiți componentele deteriorate.
- Pentru mobilierul de grădină din lemn, aplicați periodic conservanți pentru lemn pentru a preveni deteriorarea cauzată de umiditate sau de razele UV.

3. Curățare:

- Utilizați o cârpă moale și detergenți blânzi pentru a curăța suprafețele mobilei. Evitați substanțele chimice agresive care pot deteriora materialele.
-

Avertismente suplimentare pentru mobilierul din metal și plastic:

1. Mobilier metalic:

- Verificați suprafața metalică pentru a depista semne de coroziune. Dacă acestea apar, protejați-le cu un produs anticorosiv adecvat.
- Asigurați-vă că componentele metalice nu se încălzesc excesiv în lumina puternică a soarelui pentru a evita arsurile.

2. Mobilier din plastic:

- Evitați expunerea prelungită a mobilierului din plastic la lumina soarelui, care poate slăbi structura materialului.
 - Nu supraîncărcați mobilierul din plastic pentru a preveni ruperea.
-

Utilizarea în zonele publice:

1. Siguranța utilizării:

- În locurile publice, cum ar fi parcurile sau spațiile comune, asigurați-vă că mobilierul este poziționat astfel încât să nu blocheze culoarul sau să-i pună în pericol pe ceilalți
- În măsura în care este posibil, supravegheați utilizarea mobilierului pentru a preveni supraîncărcarea sau deteriorarea rezultată din utilizarea necorespunzătoare.
- În zonele publice, este recomandabil să se utilizeze mobilier cu durabilitate sporită, potrivit pentru utilizare intensivă.
- Dacă scaunul, canapeaua sau fotoliul este utilizat în locuri publice, asigurați-vă că îndeplinește cerințele de siguranță stabilite de reglementările locale și GPSR și că are certificatele necesare.
- În zonele publice, mobilierul ar trebui să fie verificat periodic de către un administrator pentru a se stabili dacă este deteriorat și dacă respectă standardele de siguranță.
- Dacă observați o piesă de mobilier deteriorată într-un loc public, vă rugăm să o raportați imediat personalului instalației pentru a preveni utilizarea ulterioară.

Nu uitați:

Respectarea regulilor de mai sus vă va ajuta să vă asigurați că canapelele, fotoliile și scaunele de grădină pot fi utilizate în siguranță și le va prelungi durata de viață. Întreținerea regulată și depozitarea corespunzătoare a mobilierului dvs. și sigură pe termen lung.