

## **Avertismente de siguranță pentru utilizarea umbrelor de grădină în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).**

---

### **Înainte de utilizare:**

- 1. stării:**
    - Asigurați-vă că umbrela este în stare bună de funcționare înainte de fiecare utilizare.
    - Verificați dacă mecanismele de desfășurare și pliere funcționează corect și dacă materialul copertinei nu este deteriorat.
  - 2. Loc de instalare sigur:**
    - Așezați umbrela pe o suprafață stabilă pentru a preveni acesteia.
    - că există spațiu suficient în jurul umbrelei pentru a evita ciocnirile cu alte obiecte.
  - 3. Umbrelă de bază:**
    - Utilizați o bază suficient de grea, potrivită pentru dimensiunea și greutatea umbrelei, pentru a asigura stabilitatea.
    - Dacă umbrela este montată pe o masă cu o gaură, asigurați-vă că și masa este stabilă și bine cântărită.
- 

### **În timpul utilizării:**

- 1. Desfășurarea și împăturirea umbrelei:**
    - Desfășurați și pliați umbrela în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind mecanismul conceput în acest scop.
    - Nu încercați niciodată să deschideți sau să închideți umbrela prin forță pentru a evita deteriorarea mecanismului.
  - 2. Evitarea vânturilor puternice:**
    - Nu folosiți niciodată o umbrelă în condiții de vânt puternic, deoarece aceasta poate fi răsturnată sau deteriorată.
    - Dacă vremea se înrăutățește brusc, pliați imediat umbrela.
  - 3. Stabilitate în timpul utilizării:**
    - Verificați periodic dacă umbrela este stabilă și dacă baza rămâne în poziție.
    - Asigurați-vă că nimeni nu se sprijină de umbrelă sau nu agață obiecte pe ea care ar putea să îi afecteze echilibrul.
- 

### **După utilizare:**

- 1. Umbrelă pliabilă:**

- Pliati umbrela după utilizare, în special condiții meteorologice nefavorabile.
  - Dacă este posibil, fixați baldachinul cu o bandă de protecție sau cu un capac.
- 2. Depozitare:**
- Depozitați umbrela într-un loc uscat, ferit de umezeală, pentru a preveni coroziunea și mucegaiul.
  - Mutați umbrela într-o cameră închisă în timpul iernii sau al neutilizării prelungite.
- 

**Avertismente suplimentare:**

- 1. Copii și animale:**
    - Nu permiteți copiilor sau animalelor să se joace în apropierea umbrelei pentru a evita riscul ca aceasta să cadă.
  - 2. Întreținere:**
    - Curățați baldachinul și cadrul umbrelei în mod regulat, folosind produsele recomandate de producător.
    - Verificați starea șuruburilor, a dispozitivelor de fixare și a mecanismelor pentru a vă asigura că acestea sunt bine fixate și funcționează corect.
  - 3. Reparații:**
    - Dacă observați deteriorări, cum ar fi crăpături în cadru sau rupturi în țesătură, nu utilizați umbrela până când nu este reparată.
    - Efectuați orice reparații în conformitate cu recomandările producătorului sau apelați la un centru de service calificat.
  - 4. Avertisment împotriva utilizării flăcărilor deschise:**
    - Nu utilizați niciodată umbrela lângă focuri deschise, grătare, aragazuri sau alte surse de căldură ridicată.
- 

**Amintiți-vă:**

Utilizarea corectă a umbrelei de grădină în conformitate cu instrucțiunile producătorului și respectarea regulilor de mai sus garantează siguranța și durata lungă de viață a produsului. Aveți grijă de întreținerea regulată și adaptați întotdeauna utilizarea la condițiile meteorologice predominante.