

Avertismente de siguranță pentru utilizarea uneltelor electrice în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

Înainte de a utiliza unelte electrice:

1. **Familiarizarea cu instrucțiunile:**
 - Citiți manualul de instrucțiuni pentru fiecare unealtă din trusă. că înțelegeți cum funcționează acestea și care sunt măsurile de siguranță.
 - Utilizați uneltele numai pentru lucrările pentru care sunt proiectate.
 2. **Verificarea stării:**
 - Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că toate uneltele din trusă sunt în stare bună de funcționare. Verificați dacă cablurile, apărătorile, lamele și piesele mobile sunt deteriorate.
 - Nu utilizați niciodată unelte deteriorate.
 3. **Menținerea ordinii la locul de muncă:**
 - Alegeți o zonă de lucru bine luminată și ordonată. Îndepărtați orice obstacole care pot împiedica manevrabilitatea uneltelor.
 - Asigurați-vă că nu există copii, animale sau trecători în apropiere.
 4. **Pregătire personală:**
 - Purtați echipament individual de protecție adecvat: mănuși, ochelari de protecție, antifoane și încălțăminte rezistentă cu talpă antiderapantă.
 - Evitați hainele largi, bijuteriile și părul liber, care pot fi trase de părțile mobile ale uneltelor.
-

În timpul utilizării:

1. **Conectare și utilizare în siguranță:**
 - uneltele electrice, că cablurile de alimentare sunt adecvate pentru utilizarea în exterior și rezistente la umiditate.
 - Utilizați uneltele fără fir în conformitate cu instrucțiunile, având grijă să încărcați și depozitați corect bateriile.
2. **Funcționarea dispozitivului:**
 - Țineți aparatul cu ambele mâini, în special în cazul uneltelor precum trimmere de gard viu și trimmere.
 - Mențineți întotdeauna o poziție stabilă, evitând să lucrați pe teren alunecos, denivelat sau în pantă.
 - Nu îndreptați niciodată lamele, cuțitele sau fluxul de aer către alte persoane sau animale.

3. Condiții de lucru:

- Nu utilizați uneltele pe sol umed sau în ploaie pentru a evita șocurile electrice.
- Întrerupeți funcționarea în caz de vânt puternic care poate împiedica controlul unității.

4. Siguranță la lucrul cu lamele și piesele în mișcare:

- Nu încercați niciodată să îndepărtați obstacolele sau resturile de pe lame sau rotoare până când unealta nu este complet oprită și deconectată de la sursa de alimentare.
 - Acordați o atenție deosebită pieselor în mișcare și țineți-vă mâinile și alte părți ale corpului departe de acestea.
-

După muncă:

1. Opre și stocare:

- Când ați terminat lucrul, opriți unitatea și deconectați-o de la sursa de alimentare.
- Pentru uneltele reîncărcabile, deconectați bateria și depozitați-o conform recomandărilor producătorului.

2. Curățare:

- Îndepărtați resturile, cum ar fi frunze, iarbă sau crengi, de pe suprafața unității.
- Utilizați o cârpă sau o perie moale, evitând contactul cu apa pentru componentele electrice.

3. Întreținere:

- Verificați periodic starea echipamentului, inclusiv lamele, filtrele și conductele de alimentare.
- Dacă este necesar, înlocuiți piesele uzate folosind numai piese de schimb originale.

4. Depozitare:

- Depozitați uneltele într-un loc uscat, la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate.
-

Avertismente suplimentare:

1. Evitați modificările:

- Nu efectuați niciodată modificări sau alterări ale dispozitivului care pot afecta siguranța și funcționarea acestuia.

2. Aveți grijă cu bateriile:

- Depozitați și încărcați bateriile în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Evitați supraîncălzirea acestora sau contactul cu umezeala.

3. Siguranța copiilor:

- permiteți copiilor să opereze unelte electrice sau să se afle în apropierea lor în timp ce acestea sunt în funcțiune.

4. Protecția mediului:

- Duceți bateriile uzate și alte articole reciclabile la centre de reciclare specializate.

Amintiți-vă:

Respectarea recomandărilor de mai sus va asigura utilizarea sigură și eficientă a uneltelor electrice de grădină. În caz de îndoială, consultați întotdeauna manualul de instrucțiuni sau producătorul echipamentului.