

# Avertismente de siguranță pentru utilizarea scărilor în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

---

## Înainte de utilizare:

- 1. Familiarizarea cu manualul:**
  - Citiți manualul de instrucțiuni furnizat de producător pentru a utiliza corect scara.
  - Asigurați-vă că scara este proiectată pentru un scop specific, cum ar fi uz casnic sau profesional.
- 2. stării:**
  - Înainte de utilizare, inspectați scara pentru a depista fisuri, îndoituri, deteriorări ale treptelor, îmbinărilor sau fixărilor.
  - Dacă este deteriorată, scara nu trebuie utilizată - returnați-o pentru reparații sau înlocuiți-o cu una nouă.
- 3. Stabilitate:**
  - Așezați scara pe o suprafață stabilă, plană.
  - Evitați amplasarea scării pe suprafețe alunecoase, instabile sau moi, cum ar fi nisipul sau iarba, fără protecție suplimentară.
- 4. Tipul scării:**
  - Asigurați-vă că tipul de scară (autoportantă, cu trepte, telescopică) este adecvat pentru lucrările care urmează să fie efectuate.
  - Dacă utilizați o scară, asigurați-vă că aceasta este așezată pe o suprafață stabilă și că este poziționată la unghiul corect (unghiul recomandat este de aproximativ 75 de grade).

---

## În timpul utilizării:

- 1. Utilizare sigură:**
  - Asigurați-vă că încuietorile sau mecanismele de desfășurare sunt blocate corect înainte de a urca pe scară.
  - Stați cu fața la scară, menținând trei puncte de contact (două mâini și un picior sau două picioare și o mână).
  - Evitați mișcările bruște și înclinarea excesivă dintr-o parte în alta.
- 2. Încărcați:**
  - Nu depășiți sarcina maximă a scării specificată de producător.
  - Evitați utilizarea unei scări dacă încărcătura pe care o țineți vă limitează libertatea de mișcare sau vizibilitatea.
- 3. Activități interzise:**
  - Nu utilizați o scară în apropierea liniilor electrice, în special scări metalice.
  - Nu utilizați scara în condiții de vânt puternic, ploaie sau condiții de care pot afecta stabilitatea.
  - Nu utilizați scara ca pod sau platformă.

#### 4. **Lucrul la înălțime:**

- Nu stați pe treapta superioară decât dacă producătorul permite în mod explicit acest lucru.
  - Dacă munca necesită o înălțime mare, luați în considerare utilizarea unor dispozitive de siguranță suplimentare, cum ar fi hamurile sau barierele de siguranță.
- 

### **Întreținere și depozitare:**

#### 1. **Inspecții periodice:**

- periodic starea scării, în special după utilizarea intensivă.
- Reparați deteriorarea în conformitate cu recomandările producătorului sau consultați un centru de service autorizat.

#### 2. **Curățare:**

- Păstrați scara curată - îndepărtați noroiul, uleiurile sau alte substanțe care pot afecta aderența.

#### 3. **Depozitare:**

- Depozitați scara într-un loc uscat, ventilat, departe de umiditate și agenți atmosferici care pot duce la coroziunea sau slăbirea materialului.
- 

### **Avertismente suplimentare:**

#### 1. **Copii:**

- Nu permiteți copiilor să utilizeze scara fără supravegherea unui adult.
- Nu lăsați scara la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de utilizare accidentală.

#### 2. **Utilizarea în zonele publice:**

- În locurile publice, asigurați-vă că scara este marcată și securizată pentru a preveni utilizarea accidentală de către persoane neautorizate.
- Asigurați un spațiu adecvat în jurul scării pentru a evita ciocnirile cu trecătorii sau vehiculele.

#### 3. **Cooperarea cu alte dispozitive:**

- Dacă utilizați unelte electrice pe o scară, asigurați-vă că cablurile nu prezintă un risc de împiedicare sau electrocutare.
- 

**Rețineți:** o scară este o unealtă care poate fi periculoasă dacă nu este utilizată conform recomandărilor. Verificările regulate, pregătirea adecvată și prudența în timpul lucrului sunt esențiale pentru asigurarea siguranței.