

Avertismente de siguranță pentru utilizarea copertinelor de terasă și balcon în conformitate cu GPSR (Regulamentul privind siguranța generală a produselor).

Principii de bază de utilizare:

- 1. Stabilitate și instalare corectă:**
 - Asigurați-vă că marchiza a fost instalată în conformitate cu instrucțiunile producătorului, pe un suport stabil și portant (perete, tavan, grindă).
 - Utilizați elemente de fixare dedicate și asigurați-vă că acestea sunt fixate corect pe structura clădirii.
 - 2. Condiții meteorologice:**
 - Nu folosiți marchiza în timpul vânturilor puternice, ploilor abundente sau căderilor de zăpadă, deoarece acestea pot duce la deteriorarea structurii sau a țesăturii.
 - Dacă există riscul unei furtuni, ridicați marchiza pentru a preveni deteriorarea.
 - 3. Funcționare și mecanisme:**
 - Folosiți marchiza în conformitate cu instrucțiunile producătorului - evitați întinderea excesivă a țesăturii sau bruscare mecanismelor manuale și electrice.
 - Verificați periodic funcționarea mecanismelor de retragere și derulare pentru a preveni defectiunile.
 - 4. Acoperișuri:**
 - Copertina nu este destinată protecției împotriva precipitațiilor abundente.
- nu încărcăți structura acesteia cu apă, zăpadă sau alte obiecte grele.
 - 5. Disponibilitate:**
 - Asigurați-vă că elementele de operare (manivele, butoane, telecomenzi) sunt ușor accesibile, dar inaccesibile copiilor, pentru a preveni activarea accidentală.
-

Avertismente suplimentare pentru copertinele motorizate:

- 1. Siguranța instalațiilor electrice:**
 - Instalarea electrică trebuie efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare și cu recomandările producătorului. Aceasta trebuie efectuată de un electrician calificat.
 - Asigurați-vă că motorul copertinei și componentele sale sunt protejate împotriva umezelii și îndeplinesc standardele IP relevante.
- 2. Sursă de alimentare:**
 - Deconectați marchiza de la sursa de alimentare în timpul întreținerii, curățării sau dacă este detectată o defecțiune.
 - Nu folosiți marchiza electrică în timpul unei furtuni pentru a evita riscul de supratensiune.
- 3. Retragere de urgență:**
 - Asigurați-vă că învelitoarea dvs. electrică are o opțiune de retragere manuală în cazul unei pene de curent.

Avertismente suplimentare pentru copertinele manuale:

1. Manivela și mecanismele:

- Acționați manivela în mod lin, evitând smuciturile care pot deteriora mecanismul.
 - Țineți manivela la îndemâna copiilor pentru a preveni utilizarea accidentală.
-

Siguranța utilizatorului:

1. Protecție împotriva rănilor:

- Asigurați-vă că derularea și retragerea copertinei se face în condiții de siguranță - evitați să stați direct sub marginea copertinei.
- Dacă întâmpinați probleme cu mecanismul, opriți imediat utilizarea acestuia și contactați centrul de service.

2. Siguranța copiilor:

- Nu permiteți copiilor să se joace cu marchiza, cu mecanismele acesteia sau cu componentele care atârnă (de ex. corzile).
-

Întreținere și inspecții:

1. Inspecții periodice:

- Efectuați verificări regulate de întreținere a stării copertinei, inclusiv a mecanismelor, a elementelor de fixare și a materialelor.
- Verificați dacă țesătura copertinei prezintă abraziuni, rupturi sau alte deteriorări care ar putea afecta durabilitatea acesteia.

2. Curățare:

- Curățați materialul copertinei cu o perie moale și detergenți blânzi, evitând agenții care pot deteriora materialul sau straturile de protecție.
- Nu utilizați presiune excesivă sau unelte ascuțite pentru a evita deteriorarea structurii sau a țesăturii.

3. Protecție împotriva coroziunii:

- În cazul în care marchiza este utilizată în zone cu umiditate ridicată, verificați periodic componentele metalice pentru a depista semne de coroziune și utilizați preparate de protecție adecvate.
-

Rețineți: utilizarea în siguranță a copertinelor depinde de instalarea corectă, întreținerea regulată și respectarea instrucțiunilor producătorului.

O copertină pentru terasă și balcon este un dispozitiv practic, dar utilizarea sa necorespunzătoare poate duce la riscuri pentru persoane și bunuri.