

Avertismente de siguranță pentru utilizarea grătarelor cu gaz, cărbune și electrice în conformitate cu RGSP (Regulamentul privind siguranța generală a produselor).

Reguli generale de siguranță pentru toate tipurile de grătar:

1. Locație și cadru:

- Așezați grătarul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la foc.
- Păstrați o distanță minimă față de materialele inflamabile, cum ar fi mobilierul, pereții, copacii sau copertinele.
- Nu folosiți niciodată grătarul în spații închise, cum ar fi garaje, magazine sau corturi, pentru a evita riscul de otrăvire cu monoxid de carbon (valabil pentru grătarele cu gaz și cărbune).

2. Începeți:

- Asigurați-vă că grătarul este curat și lipsit de reziduuri de grăsime și cenușă de la sesiunile anterioare de grătare.
- Citiți și urmați instrucțiunile producătorului înainte de prima utilizare.

3. Siguranța utilizatorului:

- Nu lăsați grătarul pornit nesupravegheat.
- Țineți copiii și animalele de companie departe de grătar atunci când îl utilizați.

4. Protecție împotriva arsurilor:

- Utilizați mănuși de protecție și unelte cu mânere lungi pentru a evita contactul cu suprafețele fierbinți.
- După ce ați terminat de prăjit, asigurați-vă că grătarul s-a răcit înainte de a-l curăța sau de a-l muta.

5. Condiții meteorologice:

- Nu utilizați grătarul în timpul vânturilor puternice, ploii sau furtunilor.
 - Asigurați-vă că grătarul este ferit de ploaie pentru a evita scurtcircuitarea accidentală în cazul grătarelor electrice.
-

Avertismente suplimentare pentru grătarele cu gaz:

1. Siguranța instalației de gaz:

- Înainte de a conecta butelia de gaz, verificați dacă toate furtunurile și conexiunile sunt etanșe. Puteți face acest lucru cu o soluție de apă cu săpun - nu utilizați niciodată o flacăra deschisă pentru a verifica dacă există scurgeri.
- Utilizați numai butelii de gaz care sunt conforme cu cerințele producătorului grătarului.

2. Utilizare:

- Deschideți întotdeauna capacul grătarului înainte de a aprinde arzătoarele pentru a evita acumularea de gaz care poate duce la o explozie.

- Dacă detectați miros de gaz, închideți imediat robinetul de la butelie și nu utilizați grătarul până când problema nu este rezolvată.
- 3. Întreținere:**
- Verificați în mod regulat starea conductelor de gaz și a arzătoarelor pentru a vă asigura că sunt în stare bună de funcționare.
 - Dacă grătarul pe gaz nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți butelia de gaz din priză și depozitați-l într-un loc bine ventilat, departe de sursele de căldură.
-

Avertismente suplimentare pentru grătarele cu cărbuni:

- 1. Pornirea:**
- Folosiți numai materiale de aprindere adecvate, cum ar fi lemnul de aprindere cubic sau lichid, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Nu utilizați niciodată benzină, alcool sau alte lichide inflamabile.
 - Aprindeți cărbunile sau brichetele într-o zonă bine ventilată și departe de oameni și materiale inflamabile.
- 2. Service:**
- La grătar, evitați deplasarea grătarului - cărbunii încinși pot provoca arsuri sau pot aprinde focul.
 - Când ați terminat de prăjit, asigurați-vă că cărbunii sunt complet stinși înainte de a-i arunca sau de a depozita grătarul.
- 3. Cenușă și curățare:**
- Îndepărtați cenușa numai după ce s-a răcit complet.
 - Curățați regulat compartimentul grătarului pentru a preveni acumularea de grăsime și cenușă, care pot fi o sursă de incendiu.
-

Avertismente suplimentare pentru grătarele electrice:

- 1. Siguranța electrică:**
- Utilizați grătarul electric numai în zone uscate și asigurați-vă că este conectat la o priză cu împământare.
 - Asigurați-vă că grătarul este complet uscat înainte de a-l conecta la priză.
- 2. Cabluri și fire:**
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge suprafețele fierbinți ale grătarului sau nu se află într-un loc în care poate fi deteriorat.
 - Evitați utilizarea cablurilor prelungitoare în exterior, cu excepția cazului în care acestea sunt adecvate pentru utilizare în exterior și în conformitate cu cerințele producătorului.
- 3. Curățare:**
- Înainte de curățare, deconectați grătarul electric de la sursa de alimentare și așteptați până când acesta se răcește complet.
 - Nu scufundați componentele electrice în apă în timpul curățării.

Întreținere și inspecții:

- Verificați periodic starea grătarului, inclusiv grătarul, elementele de încălzire și carcasa.
- Dacă observați orice deteriorare, nu mai utilizați grătarul și contactați centrul de service.

Rețineți: respectarea regulilor de mai sus vă va permite să utilizați grătarul în siguranță și să reduceți la minimum riscul de accidente și daune. Grătarul este o plăcere, dar trebuie făcut întotdeauna cu grijă și precauție.