

Avertismente de siguranță pentru utilizarea afumătoarei în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

Înainte de utilizare:

- Familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare:**
 - Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu afumătoare, în special cu privire la asamblare, funcționare și curățare.
 - Amplasarea afumătoarei:**
 - Așezați afumătoarea într-o zonă bine ventilată, departe de pereții clădirii, de obiectele inflamabile și de vegetație.
 - Așezați unitatea pe o suprafață stabilă, plană, rezistentă la căldură.
 - Verificarea stării:**
 - Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că afumătoare este în stare bună de funcționare, fără deteriorări cum ar fi fisuri, scurgeri sau elemente de încălzire deteriorate.
 - Combustibil adecvat:**
 - Utilizați numai combustibilul recomandat de producător (de exemplu, lemn, așchii de fum, gaz). Nu utilizați agenți chimici de aprindere sau materiale neadecvate care pot genera vapori toxici.
 - Echipament individual de protecție:**
 - Pregătiți mănuși și unelte rezistente la căldură (de exemplu, clește) pentru a vă ajuta să folosiți afumătorul în siguranță.
-

În timpul utilizării:

- Evitarea contactului cu suprafețe fierbinți:**
 - Aveți grijă să evitați arsurile.
Componentele afumătorului se pot încălzi foarte mult în timpul funcționării.
- Ventilație:**
 - Utilizați afumătorul într-o zonă cu o bună circulație a aerului.
Evitați utilizarea în spații închise, cum ar fi garajele sau spălătoriile, pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon.
- Siguranța utilizatorului:**
 - Nu lăsați nesupravegheată o afumătoare în funcțiune.
Țineți copiii și animalele de companie departe de aparat în timpul funcționării.
- Controlul flăcării și al fumului:**
 - Verificați periodic intensitatea flăcării și cantitatea de fum generată pentru a evita supraîncălzirea sau aprinderea.
- Prevenirea aprinderii:**
 - Nu umpleți excesiv afumătoare cu lemn sau alt combustibil.
 - Păstrați materialele inflamabile, cum ar fi grăsimea sau resturile de alimente, departe de elementele de încălzire.

6. Servicii de electricitate și gaz:

- Dacă afumătoare este alimentată cu gaz sau electricitate, verificați etanșeitarea conductelor de gaz și starea sistemului electric înainte de utilizare.
-

După utilizare:

1. Stingerea corespunzătoare:

- Asigurați-vă că toate arderile sunt complet stinse înainte de a lăsa afumătorul nesupravegheat.

2. Curățare:

- După ce aparatul s-a răcit, îndepărtați cu atenție orice resturi de grăsime, alimente și cenușă pentru a preveni aprinderea acestora în timpul următoarei utilizări.

3. Depozitare:

- Depozitați afumătoare într-un loc uscat, ferit de intemperii, dacă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.
-

Avertismente suplimentare:

1. Primul ajutor:

- În caz de arsuri, răciți imediat zona de contact cu apă rece și, dacă este necesar, contactați un medic.

2. Evitați să consumați alimente insuficient gătite:

- Verificați dacă alimentele au atins temperatura internă corectă pentru a evita riscul de toxiinfecție alimentară.

3. Protecția mediului:

- Utilizați numai combustibil natural și sigur. Evitați arderea materialelor care pot genera substanțe chimice dăunătoare.

4. Menținerea curățeniei:

- Păstrați afumătoare curată pentru a preveni acumularea excesivă de grăsime și murdărie, care pot constitui un pericol de incendiu.
-

Rețineți:

Afumătoarele de casă sunt aparate excelente pentru prepararea alimentelor, dar utilizarea necorespunzătoare poate duce la pericole. Respectarea măsurilor de siguranță va asigura confortul și funcționarea în siguranță a afumătoarei dvs.