

Avertismente de siguranță pentru utilizarea piscinelor de grădină în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).

Înainte de utilizare:

- 1. Alegerea locului potrivit:**
 - Așezați piscina pe o suprafață plană, stabilă și lipsită de obiecte ascuțite.
 - Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere, cum ar fi copaci, fire electrice sau surse de foc.
 - 2. Controlul stării produsului:**
 - Înainte de prima utilizare, verificați piscina, componentele și accesoriile acesteia (de ex. pompa de filtrare) pentru a depista eventuale deteriorări vizibile.
 - Asigurați-vă că toate componentele sunt asamblate și sigilate în conformitate.
 - 3. Asigurarea siguranței în jurul :**
 - Organizați spațiul din jurul piscinei pentru a preveni alunecarea (de exemplu, folosind covorașe antiderapante).
 - Instalați un gard de siguranță în cazul în care piscina dvs. este un element permanent în grădină, mai ales dacă sunt copii în jur.
 - 4. Umplerea cu apă:**
 - Umpleți piscina numai până la nivelul recomandat indicat de producător pentru a evita supraîncărcarea pereților structurii.
 - Evitați să turnați apă peste marginea piscinei, care poate provoca alunecări în jurul instalației.
-

În timpul utilizării:

- 1. Supravegherea copiilor:**
 - Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apropierea piscinei, chiar dacă adâncimea este mică.
 - Asigurați-vă că copiii folosesc piscina numai în prezența unui adult.
- 2. Intrare și ieșire în siguranță:**
 - Utilizați numai scări sau alte dispozitive concepute pentru intrarea și ieșirea în siguranță din piscină.
 - Verificați periodic stabilitatea și starea scărilor.
- 3. Reguli pentru piscină:**
 - Interziceți alergarea, săriturile și alte comportamente riscante în interiorul și în piscină.
 - Nu utilizați piscina în timpul unei furtuni sau al vântului puternic.
 - Nu utilizați niciodată aparate electrice în apropierea unei piscine, cu excepția cazului în care acestea sunt special protejate și concepute pentru utilizare în exterior.
- 4. Protejarea calității apei:**
 - Verificați periodic calitatea apei, folosind substanțele chimice adecvate în cantitățile recomandate.

- Evitați utilizarea substanțelor chimice în prezența persoanelor care folosesc piscina.
-

După utilizare:

1. Goliți piscina:

- Turnați apa într-un mod controlat, astfel încât să nu provocați inundații sau eroziunea solului.
- Dacă depozitați piscina, asigurați-vă că este complet uscată pentru a preveni apariția mușgaiului și a mușgaiului.

2. Securitatea piscinei:

- Dacă piscina este lăsată pe loc pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-o cu un capac de protecție pentru a preveni căderea accidentală a copiilor sau a animalelor de companie.
 - Îndepărtați și depozitați accesoriile, cum ar fi scările sau pompele, într-un loc sigur.
-

Avertismente suplimentare:

1. Copii și animale:

- Interziceți copiilor să se cațere pe pereții piscinei, deoarece există riscul ca structura să se răstoarne sau să provoace răni.
- Asigurați-vă că animalele de companie nu au acces nesupravegheat la piscină.

2. Inspecție și întreținere periodică:

- Verificați starea structurii și a accesoriilor înainte de fiecare utilizare. În caz de deteriorare, întrerupeți utilizarea până la reparare.
- Schimbați regulat apa și curățați piscina în conformitate cu recomandările producătorului.

3. Avertismente chimice:

- Păstrați substanțele chimice la îndemâna copiilor și a animalelor.
- Utilizați-le în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj și spălați-vă bine pe mâini după utilizare.

4. Depozitare pe timp de iarnă:

- În timpul iernii, demontați și depozitați piscina într-un loc uscat și ferit de îngheț pentru a preveni deteriorarea materialelor.
-

Amintiți-vă:

Utilizarea responsabilă a piscinei de grădină și respectarea regulilor de siguranță de mai sus vă vor ajuta să evitați accidente și să vă bucurați de relaxare în condiții de siguranță. Întreținerea regulată și un răspuns rapid la daune vor asigura un produs durabil.