

## **Avertismente de siguranță pentru utilizarea balansoarelor de grădină și a hamacelor în conformitate cu GPSR (General Product Safety Regulations).**

---

### **Avertismente de siguranță pentru utilizarea leagănelor de grădină Instalare:**

- 1. Teren stabil:**
    - Leagănul trebuie instalat pe un teren plat, stabil, care să ofere un suport solid pentru structură.
    - Evitați instalarea balansoarelor pe sol moale sau pe suprafețe înclinate, care pot duce la răsturnarea structurii.
  - 2. Rezistența structurală:**
    - Verificați dacă toate componentele structurale (cadre, cabluri, lanțuri, șuruburi) sunt în stare bună și bine fixate.
    - Montați leagănul în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind numai elemente de fixare originale.
  - 3. Siguranța spațiului înconjurător:**
    - Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul balansoarului pentru a evita ciocnirile cu alte obiecte sau persoane.
    - Montați leagănul departe de margini ascuțite, suprafețe dure, pereți sau ramuri de copaci.
- 

### **În timpul utilizării:**

- 1. Limita de încărcare:**
    - Nu depășiți greutatea maximă admisă specificată de producător.
    - Asigurați-vă că leagănul este utilizat de o persoană sau de numărul de persoane recomandat.
  - 2. Utilizarea de către copii:**
    - Copiii trebuie să folosească leagănele numai sub supravegherea unui adult.
    - Asigurați-vă că copiii nu stau pe scaunul balansoarului atunci când îl folosesc.
  - 3. Verificarea stării înainte de utilizare:**
    - Înainte de utilizare, verificați întotdeauna starea leagănelor, în special cablurile și lanțurile, pentru a vedea dacă sunt deteriorate.
    - Nu utilizați leagănul dacă este vizibil deteriorat, de exemplu, dacă are crăpături în cadru sau elemente de fixare uzate.
-

## **Avertismente de siguranță pentru utilizarea hamacelor de grădină Instalare:**

- 1. Atașament sigur:**
    - Atașați hamacul numai la puncte stabile, cum ar fi copaci puternici, pereți sau suporturi dedicate.
    - Utilizați frânghii rezistente, cârlige și carabiniere concepute în acest scop.
  - 2. Înălțime corespunzătoare:**
    - Atârnați hamacul la o înălțime care să vă permită să urcați și să coborâți în siguranță - de obicei la 30-50 cm deasupra solului.
    - Asigurați-vă că hamacul este , dar nu prea întins pentru a evita supraîncărcarea punctelor de fixare.
  - 3. Spațiu liber:**
    - Asigurați-vă că există spațiu liber jurul hamacului pentru a evita contactul cu obiecte ascuțite sau obstacole.
    - Asigurați-vă că există o suprafață moale sub hamac, cum ar fi iarbă sau un covoraș.
- 

## **În timpul utilizării:**

- 1. Limita de greutate:**
    - Nu depășiți sarcina maximă specificată de producător.
    - Hamacul trebuie să fie utilizat de o singură persoană, cu excepția cazului în care producătorul permite mai mulți utilizatori.
  - 2. Utilizare sigură:**
    - Nu vă ridicați, nu săriți și nu faceți mișcări bruște pe hamac pentru a preveni răsturnarea sau ruperea prinderii.
    - Copiii pot folosi hamacul numai sub supravegherea unui adult.
  - 3. Verificarea înainte de utilizare:**
    - Verificați întotdeauna dacă frânghiile și fixările sunt în stare bună și nu sunt întinse înainte de a urca.
    - Nu utilizați hamacul dacă observați abraziuni ale materialului, slăbirea frânghiilor sau alte deteriorări.
- 

## **Avertismente suplimentare comune leagănele și hamacele:**

- 1. Întreținere și depozitare:**
  - Verificați periodic starea tehnică a produsului, inclusiv elementele de fixare și suprafața scaunului.

- Depozitați leagănele și hamacele într-un loc uscat în timpul sezonului de iarnă sau al neutilizării prelungite pentru a preveni deteriorarea cauzată de umiditate și intemperii.
2. **Protecție împotriva intemperiilor:**
- Nu folosiți leagăne sau hamace în timpul vânturilor puternice sau al furtunilor.
  - Curățați și întrețineți în mod regulat produsele, în special hamacele din țesătură, pentru a preveni degradarea.
3. **Securitatea accesului:**
- Asigurați-vă că copiii nu utilizează aceste produse fără supravegherea unui adult.
  - Utilizați dispozitive de siguranță suplimentare, cum ar fi curele de fixare sau capace de protecție pentru a preveni utilizarea accidentală de către copii.
- 

**Amintiți-vă:**

Respectarea regulilor de mai sus și a recomandărilor producătorului garantează nu numai longevitatea leagănele și hamacele, ci mai ales siguranța utilizatorilor. Aveți grijă de întreținerea regulată și de utilizarea conștientă a produselor din grădină pentru a vă bucura de relaxare în deplină siguranță.