

Avertismente de siguranță conforme cu GPSR pentru utilizarea furtunurilor, fittingurilor și aspersoarelor de grădină (Regulamente privind siguranța generală a produselor)

Înainte de utilizare:

- 1. Alegerea produselor potrivite:**
 - Asigurați-vă că furtunurile, fittingurile și aspersoarele sunt potrivite pentru sistemul dvs. de apă (presiunea apei, diametrul conductei).
 - Verificați dacă produsele sunt certificate pentru calitate și conformitate cu standardele de siguranță.
 - 2. Asamblare:**
 - Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni furnizat împreună cu produsul.
 - Asigurați-vă că toate conexiunile dintre furtun, fittinguri și aspersoare sunt strânse și se potrivesc corect.
 - 3. stării:**
 - Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă furtunurile și accesoriile prezintă fisuri, găuri, abraziuni sau alte deteriorări care ar putea duce la scurgeri sau defecțiuni.
-

În timpul utilizării:

- 1. Utilizarea în siguranță a furtunurilor:**
 - Evitați întinderea excesivă a furtunului, care poate duce la ruperea sau deconectarea de la fittinguri.
 - Nu lăsați furtunul sub presiune ridicată a apei atunci când nu îl utilizați. Închideți întotdeauna alimentarea cu apă când ați terminat de udat.
 - Atunci când utilizați furtunul, asigurați-vă că acesta este derulat corespunzător pentru a evita răsucirile și îndoiturile care pot reduce debitul de apă sau pot deteriora materialul.
- 2. Siguranță în timpul montării și îndepărtării conectorilor:**
 - Instalați și demontați fittingurile numai după ce alimentarea cu apă a fost oprită.
 - Asigurați-vă că fittingurile sunt fixate corespunzător pentru a preveni desprinderea lor sub presiunea apei.
- 3. Utilizarea aspersoarelor:**
 - Așezați aspersorul pe o suprafață stabilă pentru a preveni acestuia în timpul funcționării.
 - Poziționați aspersorul astfel încât să nu provoace inundarea instalațiilor electrice din apropiere, a căilor sau a zonelor cu permeabilitate redusă la apă.

- Verificați periodic aspersorul pentru depunerile care pot bloca fluxul de apă.
4. **Protecție împotriva supraîncălzirii:**
- Pe vreme caldă, evitați să lăsați furtunurile și aspersoarele în lumina directă a soarelui, mai ales dacă sunt din plastic, care se poate deforma.
-

Avertismente generale:

1. **Protecție împotriva deteriorărilor mecanice:**
 - Nu trageți furtunul peste margini ascuțite, pietriș sau alte suprafețe care îl pot deteriora.
 - Evitați să conduceți vehicule de grădinarit sau alte echipamente peste furtun.
 2. **Siguranța copiilor și a animalelor:**
 - Nu lăsați furtunurile și accesoriile la îndemâna copiilor pentru a evita riscul ca aceștia să se încurce sau să curgă accidental apa.
 - Asigurați-vă că aspersoarele nu sunt poziționate astfel încât să poată uda accidental copiii sau animalele de companie pe vreme rece.
 3. **Evitarea poluării:**
 - Nu scufundați capetele furtunului în apă sau sol contaminat pentru a preveni pătrunderea murdăriei și bacteriilor în sistemul de apă.
-

Întreținere și depozitare:

1. **Curățare:**
 - Curățați periodic aspersoarele pentru a elimina depunerile de apă acumulate care le pot reduce performanța.
 - La sfârșitul sezonului de irigare, goliți furtunurile de apă pentru a preveni deteriorarea cauzată de îngheț.
 2. **Depozitare:**
 - Pentru a le prelungi durata de viață, depozitați furtunurile, fittingurile și aspersoarele într-un loc uscat, departe de sursele de căldură și de lumina soarelui.
 - Rulați furtunurile astfel încât să împiedicați îndoirea și crăparea.
-

Avertismente suplimentare:

1. **Utilizare :**
 - Nu utilizați furtunuri și aspersoare pe vreme geroasă, deoarece apa înghețată poate deteriora structura acestora.

2. **Siguranță la accesoriilor conectate la surse de apă:**

- că robinetele și robinetul sunt în bună de funcționare și că presiunea apei nu depășește valorile maxime indicate de producător.

3. **Protecția mediului:**

- Dacă furtunurile și accesoriile sunt deteriorate, reciclați-le sau eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
- Evitați udarea excesivă, care poate duce la risipirea apei.

Amintiți-vă:

Respectarea regulilor de mai sus vă va permite să vă folosiți furtunurile de grădină, fittingurile și aspersoarele în siguranță, sporind longevitatea acestora și asigurând irigarea eficientă a grădinii. Aveți grijă de starea accesoriilor dvs. și urmați recomandările producătorului.